

SCAN COMBIFLOOR Blanka betonggolv

1.



Grön SCM

Detta är ett verktyg med en mellanhård bindning med många finkorniga diamanter som slipar golvytan.



Impregnera ytan med SC-Proof. Spraya ytan med ca 0,1 liter / m². Låt torka.

2.



Vit SCS

Detta är ett verktyg med en mjuk bindning med mycket finkorniga diamanter som slipar golvytan.

3.



RDC MAX SVART

Detta är första polerings steget för ScanCombifloor.



4



RDC MAX BLÅ

Detta är andra polerings steget för ScanCombifloor.



Impregnera ytan med SC-Shine. Spraya på och arbeta in med mikrofiber trasa. Åtgång ca 0,02 liter / m². Låt torka.



ScanPad Dancer 3

Polera ytan med ScanPad Dancer Nr.3 med din slipmaskin eller en "High speed"-maskin.



Impregnera ytan med SC-Shine. Spraya på och arbeta in med mikrofiber trasa. Åtgång ca 0,02 liter / m². Låt torka.



ScanPad Dancer 4

Polera ytan med ScanPad Dancer Nr.4 med din slipmaskin eller en "High speed"-maskin.

Golvet är klart att använda!