

*Dessa segment använder du dig av för slipning av trägolv med ScanCombiflex 450*

**1.**



*SC-Riv med klo*

*Detta verktyg skall ni endast använda på golvet om det är belagt med tjock färg, lack, mattrester, eller väldigt mycket lim/klister för att rensa rent golvet innan ni börjar er slipning.*

**2.**



*SC-Riv*

*Detta verktyg finns i olika grovlek beroende på hur aggressiv slipning Ni vill genomföra. Vi har tre grovlekar av SC-Riv:*  
*-Grov*  
*-Medium*  
*-Fin*

**3.**



*SC-Sandpapper*

*Våra sandpaper finns i alla typer av grovlekar för att ni skall kunna nå det resultat som önskas:*  
*#16, #24, #30, #36, #40, #60, #80, #100, #120.*

- 1. Slå på era Snap-On kardborrefästen.*
- 2. Sätt på mellankudden.*
- 3. Sätt på det sandpapper ni önskar.*
- 4. Börja slipa.*

